



# Nähgrundlagen


## Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Standardnäfuß 0, Klarsichtfuß 1, Blindstichfuß 3, Reißverschlussfuß 4, 1-Stufen-Knopflochfuß 5B





## Funktionen der SMARTER BY PFAFF® 160s Nähmaschine

- 23 Stiche darunter Nutz-, Zier- und Stretchstiche sowie ein Knopfloch.
- Einstufiges Knopfloch – setzen Sie den Knopflochfuß ein und nähen Sie wiederholbar absolut gleiche Knopflöcher.


## PHASE 1 – Grundlegende Techniken

VORGEHENSWEISE	NÄHEN	GESPRÄCHSSTOFF
<p><b>VORFÜHRUNG VORBEREITEN</b></p> <p><b>NÄHT ALLE STOFFARTEN UND -STÄRKEN</b></p> 	<p><b>STOFF:</b> Unelastisch normal, Trikot- und Jeansstoff.</p> <p><b>WAHL:</b> Stellen Sie das Stellrad auf Geradstich ein.</p> <p><b>EINSTELLEN:</b> Setzen Sie Nähfuß 0 ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: 2,5</li> <li>• Stichbreite: 0</li> <li>• Fadenspannung: 4</li> </ul> <p><b>NÄHEN:</b> Falten Sie den Stoff in der Mitte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nähen Sie eine 15-mm-Naht ( 5/8") an der Bruchkante entlang. Nähen Sie ohne abzusetzen. Nähen Sie zunächst den mittelschweren unelastischen Stoff, danach den Trikot- und zum Schluss den Jeansstoff.</li> <li>• Falten Sie den Saum des Jeansstoffs zu einer Seite um und steppen Sie ihn ab, um einen Jeanssaum zu nähen.</li> <li>• Legen Sie den „Jeanssaum“ um.</li> <li>• Nähen Sie über den Saum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit PFAFF® ist das Nähen stressfrei und macht Spaß – egal mit welchem Stoff.</li> <li>• Damit nähen Sie problemlos über schweres Denim und leichten Trikot – und über jeden anderen Stoff.</li> </ul>

# PHASE 1 – Grundlegende Techniken



VORGEHENSWEISE	NÄHEN	GESPRÄCHSSTOFF
<p><b>PROFESSIONELLE KNOPFLÖCHER</b></p> 	<p><b>STOFF:</b> Unelastisch normal und Vlies.</p> <p><b>WAHL:</b> Stellen Sie das Stellrad auf Knopfloch.</p> <p><b>EINSTELLEN:</b> Setzen Sie Ihren Knopf in die Rückseite des Knopflochfußes 5B ein und bringen Sie diesen an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: Knopflochbereich</li> <li>• Stichbreite: 0</li> <li>• Fadenspannung: 3</li> <li>• Bewegen Sie den Knopflochhebel nach unten.</li> </ul> <p><b>NÄHEN:</b> Falten Sie ein Stück Stoff in der Mitte und legen Sie Vlies dazwischen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß.</li> <li>• Senken Sie den Nähfuß ab und beginnen Sie zu nähen. Denken Sie daran, dass beim Knopfloch zunächst nach hinten genäht wird.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit dem einstufigen Knopflochfuß von PFAFF® werden Knopflöcher jedes Mal perfekt.</li> <li>• Anhand der Größe des Knopfes wird die Länge des Knopfloches bestimmt.</li> <li>• Die Stichdichte- und Breite des Knopflochs kann an die unterschiedlichen Stoffarten und -stärken angepasst werden.</li> <li>• Mit Ihrer <b>SMARTER BY PFAFF™ 160s</b> Nähmaschine wird das Nähen von Knopflöchern gut durchdacht und perfekt im Ergebnis.</li> </ul>
<p><b>VERSCHIEDENE NADELPOSITIONEN</b></p> 	<p><b>STOFF:</b> Unelastisch normal.</p> <p><b>WAHL:</b> Stellen Sie das Stellrad auf Geradstich ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: 2,5</li> <li>• Stichbreite: 0</li> <li>• Fadenspannung: 4</li> </ul> <p><b>EINSTELLEN:</b> Setzen Sie Nähfuß 0 ein.</p> <p><b>NÄHEN:</b> Nähen Sie auf einer einfachen Stofflage eine Naht von etwa 2,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Stichbreite auf 3, um die Nadel in ihre linke Position zu verschieben. Nähen Sie 2,5 cm.</li> <li>• Stellen Sie die Stichbreite auf 6, um die Nadel in ihre äußere linke Position zu verschieben. Nähen Sie 2,5 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Ihrer <b>SMARTER BY PFAFF™ 160s</b> nähen Sie präzise und sicher.</li> <li>• Mehrere Nadelpositionen erleichtern das exakte Nähen und Absteppen, das Erstellen von Paspeln sowie das Einnähen von Reißverschlüssen.</li> </ul>
<p><b>APPLIKATION</b></p>  	<p><b>STOFF:</b> 5 x 5 cm bedruckter Baumwollstoff, 15 x 15 cm unelastischer, mittelschwerer Stoff mit Vlies.</p> <p><b>WAHL:</b> Stellen Sie das Stellrad auf Zickzack.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: Knopflochbereich</li> <li>• Stichbreite: 4</li> <li>• Fadenspannung: 3</li> </ul> <p><b>EINSTELLEN:</b> Setzen Sie den Klarsichtfuß 1 ein.</p> <p><b>NÄHEN:</b> Legen Sie den bedruckten Stoff mittig auf den mittelschweren, unelastischen Stoff und unterlegen Sie diesen mit dem Vlies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passen Sie die Position des Stoffes so an, dass die Nadel rechts gerade in die Stoffkante des bedruckten Quadrats einsticht.</li> <li>• Nähen Sie an einer Seite des Quadrats entlang.</li> <li>• Drehen Sie den Stoff. Verfahren Sie ebenso mit den drei verbleibenden Seiten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie lieben Applikationen? Mit Ihrer <b>SMARTER BY PFAFF™ 160s</b> sind so tolle dekorative Effekte möglich.</li> <li>• Stichlänge und -breite sind beliebig verstellbar, so dass Sie für Ihre Applikation genau das gewünschte Finish erreichen.</li> </ul>

## PHASE 1 – Grundlegende Techniken

VORGEHENSWEISE	NÄHEN	GESPRÄCHSSTOFF
<p><b>EINFACHER BLINDSTICH</b></p> 	<p><b>STOFF:</b> Wolle, unelastisch normal.</p> <p><b>WAHL:</b> Stellen Sie das Stellrad auf Blindstich für unelastische Stoffe.</p> <p><b>EINSTELLEN:</b> Setzen Sie den Blindstichfuß 3 ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: 1 – 2.</li> <li>• Stichbreite: 5</li> <li>• Fadenspannung: 3</li> </ul> <p><b>NÄHEN:</b> Legen Sie in einem Wollstoff einen Saum um.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die rote Führung des Nähfußes so ein, dass die Nadel links in die Bruchkante einsticht und gerade einen Faden erfasst.</li> <li>• Nähen Sie den Blindsaum; die Bruchkante des Stoffes liegt an der roten Führung des Nähfußes an.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihre <b>SMARTER BY PFAFF™ 160s</b> Nähmaschine hat zwei Blindstiche: einen für unelastische Stoffe und einen für elastische Stoffe.</li> <li>• Der mitgelieferte Blindstichfuß lässt sich zum Säumen unsichtbarer Nähte auf verschiedensten Stoffen immer perfekt anpassen.</li> <li>• Der Blindstich eignet sich perfekt für Kleidungsstücke und Heimdeko.</li> </ul> <p>• Möchten Sie noch mehr sehen?</p>

Fahren Sie mit den Techniken von Phase 2 fort

## PHASE 2 – Weitere Techniken

VORGEHENSWEISE	NÄHEN	GESPRÄCHSSTOFF
<p><b>STICHE ZUM ZUSAMMENNÄHEN UND VERSÄUBERN</b></p> 	<p><b>STOFF:</b> Sweatshirtstoff mit einem runden Ausschnitt an einer Seite und ein Stück Strickbündchen, in der Mitte gefaltet.</p> <p><b>WAHL:</b> Stellen Sie das Stellrad auf Geradstich ein.</p> <p><b>EINSTELLEN:</b> Setzen Sie den Blindstichfuß 3 ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: S1</li> <li>• Stichbreite: 5</li> <li>• Fadenspannung: 3 – 7.</li> </ul> <p><b>NÄHEN:</b> Legen Sie den Bündchenstoff an den runden Ausschnitt an. Dehnen Sie ihn dabei ein wenig, sodass die Stoffkanten aneinander anliegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nähen Sie an der Kante der Rundung entlang und lassen Sie die Nadel dabei rechts neben dem Stoff ins Leere stechen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktisch: Mit den Overlockstichen können Sie in einem Arbeitsgang nähen und versäubern.</li> <li>• Verwenden Sie den Stich auch für Nähte auf elastischen Stoffen.</li> <li>• Ihre <b>SMARTER BY PFAFF™ 160s</b> hält viele Versäuberungsstiche für Sie bereit, sodass Sie für jede Technik den richtigen Stich haben.</li> </ul>
<p><b>INTEGRIERTE ZIERSTICHE</b></p> 	<p><b>STOFF:</b> Unelastisch normal und Vlies.</p> <p><b>WAHL:</b> Stellen Sie das Stellrad auf den offenen Festonbogen.</p> <p><b>EINSTELLEN:</b> Setzen Sie den Klarsichtfuß 1 ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: Knopflochbereich</li> <li>• Stichbreite: 6</li> <li>• Fadenspannung: 3</li> </ul> <p><b>NÄHEN:</b> Nähen Sie mittig über den Stoff eine Stichreihe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lassen Sie die Kundin einen weiteren Stich auswählen und nähen Sie diesen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihre <b>SMARTER BY PFAFF™ 160s</b> Nähmaschine hält mehrere Zierstiche für Sie bereit, mit denen Sie Ihre Nähprojekte individuell gestalten können.</li> <li>• Verwenden Sie Spezialgarne, um Ihren Stichen einen ganz neuen Look zu verleihen.</li> </ul>