

# Tipps & Hinweise



## Farbige Caprihose

Wählen Sie für diese Anleitung Ihren Lieblingshosenschnitt und einen geeigneten Stoff. Wir haben vier unterschiedliche Pinktöne in dickem Baumwollstoff verwendet. Ziehen Sie die Schnittteile aus dem Schnittbogen nach. Ziehen Sie die hinteren und vorderen Hosenteile zweimal nach, achten Sie hierbei darauf, dass Sie die Teile gespiegelt zueinander auflegen.

Zeichnen Sie auf den Schnittteilen ein, wie Sie die verschiedenen Farbblöcke platzieren möchten.

Schneiden Sie die Schnittteile an den Linien entlang aus. Fügen Sie bei allen Teilen eine Nahtzugabe hinzu. Schneiden Sie die unterschiedlichen Teile aus dem jeweiligen Stoff aus.


Wir haben zwei der größeren Teile mit Zierstichen und einem verstärkten Geradstich verziert.

Nähen Sie die Stoffteile für das vordere und das hintere Hosenteil zusammen.

Nähen Sie Ihre Hose entsprechend der Anweisungen in Ihrem Schnittmuster zusammen.

Auf der folgenden Seite finden Sie Tipps, wie Sie besondere Details hinzufügen können, die der Hose das gewisse Extra geben.

4 Farbtöne  
6 Details



AUSDRUCKSSTARKE  
PASPELN



PERFEKT ABGESTEPPT



SCHÖNSTE EFFEKTE



ANGEDEUTETE  
HOSENTASCHE



VERDECKTER  
REISSVERSCHLUSS



SÄUME – SAUBER  
VERARBEITET




**MASSGESCHNEIDERT MIT VERDECKTEM REISSVERSCHLUSS**

Der nahtverdeckte Reißverschluss lässt sich mit dem optionalen Nahtverdeckten Reißverschluss Fuß nicht sichtbar in der Seitennaht einnähen.

**SÄUME – SAUBER VERARBEITET**

Säumen Sie Ihre Hose mit einem Blindstich, um einen so gut wie unsichtbaren Saumabschluss zu erhalten. Verwenden Sie hierzu den im Lieferumfang enthaltenen Fuß 3. Wie Sie mit Blindstich umsäumen, ist auf Seite 26 im Benutzerhandbuch beschrieben.



**ANGEDEUTETE HOSENTASCHE (ohne Taschenbeutel)**

Verwenden Sie die Vorlage von oben und nähen Sie das Teil aus zwei Stofflagen (oder entwerfen Sie Ihre eigene).

Verzieren Sie sie, indem Sie absteppen mit Geradstich und dickerem Garn und einer Tapernaht. Nähen Sie sie mithilfe des Zickzack-Stichs eine Spitze. Stellen Sie die Stichlänge auf 0,5 ein und beginnen Sie mit einer Stichbreite von 0. Erhöhen Sie die Breite beim Nähen nach und nach auf 6mm. Verringern Sie die Breite auf die gleiche Art, wenn Sie die Spitze abschließen möchten.

*Tipp: Üben Sie das Tapering zunächst auf einem Reststück, um festzulegen, wie Ihre Spitze aussehen soll.*

**PASPELN AUSDRUCKSSTARK**

Verwenden Sie den Paspelfuß (optional), um auf den Taschen eine Paspel zu nähen. Am besten mit einer Kontrastfarbe für schöne Effekte.

**PERFEKT ABGESTEPPT**


Stuppen Sie sämtliche Nähe mit 30er Nähgarn ab. Verwenden Sie den Geradstich mit Länge 4.

**SCHÖNSTE EFFEKTE**

Mit diversen Zierstichen erhalten Sie interessante Effekte. Rayon-Stickgarne sorgen für einen glänzenden Look. Bringen Sie für bessere Sicht beim Nähen den Klarsichtfuß 1 an.

Legen Sie beim Nähen von Ziermustern immer Stickvlies unter.

Nähen Sie ein Knopfloch auf die Taschenklappe. Nähen Sie an die Hose einen Knopf an (siehe Benutzerhandbuch).



Mehr Informationen über optionales Zubehör und dessen Verwendung finden Sie auf [www.pfaff.com](http://www.pfaff.com).

Artikelnummern, optionales Zubehör:  
 Nahtverdeckter Reißverschlussfuß:.... 820474096  
 Paspelfuß..... 820532096